



Följarna träs genom stolparna och låses med självborrande staps.

Bulta infästningarna mot kanten med lämplig skruv. Använd räckesavstånd: 1000mm  
 Montera låsningen i stolparna, trä på och dra åt.  
 Stick i skenorna i stolparna.



Handledaren läggs nu på stolparna och skruvas underifrån genom skenorna med självborrande staps. Skarvning görs med hjälp av invändig rörtapp.

