

Användarmanual för takbrygga enligt SS-EN 516

1. Introduktion

Weland Ståls takbryggor är avsedda att användas som gångbryggor på tak för att säkerställa säker och stabil åtkomst av serviceställen och inspektion. Takbryggorna uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 516 för säker takåtkomst.

2. Produktens användningsområde

Taklutning

Takbryggan är godkänd för montering på tak med lutning upp till 60°.

Material

Tillverkad i zinkat stål för lång hållbarhet och korrosionsskydd.

Funktion

Takbryggan fungerar som en säker gångväg och infästningar för fallskydd. Infästning av livlina kan göras i både bryggan och i konsolerna.

3. Montering

3.1. Förberedelse

- Kontrollera takets bärrighet och att det klarar installationen av takbryggan.
- Säkerställ att takmaterialet är kompatibelt med takbryggans infästningssystem.

3.2. Komponenter

- Takbrygga (sektioner).
- Fästdetaljer (beslag, bultar, muttrar).
- Konsoler för montering på taket.

3.3. Monteringssteg

- Montera konsolerna på taket med korrekt avstånd enligt Weland Ståls monteringsanvisningar.
- Fäst takbryggan på konsolerna med tillhörande infästningskomponenter (bult och mutter).
- Kontrollera att takbryggan är horisontellt placerad och säkert fastsatt. Max godkända lutning på bryggan är 3 grader från horisontellt läge.
- Vid behov; anslut flera sektioner enligt anvisningarna för att skapa en längre gångväg.

3.4. Säkerhetskontroll

- Kontrollera att alla fästdetaljer är åtdragna enligt monteringsanvisningarna.
- Testa takbryggans stabilitet genom att försiktigt belasta den.

4. Underhåll

- Inspektera takbryggan minst en gång per år samt efter kraftig väderpåverkan (storm eller tung snö).
- Kontrollera att inga skador finns på takbryggan eller dess infästningar.
- Rengör takbryggan från smuts, löv och andra föremål för att bibehålla funktionalitet.

5. Säkerhetsanvisningar

- Takbryggan får endast användas av behörig personal som följer lokala säkerhetsföreskrifter.
- Använd alltid fallskyddsutrustning vid arbete på taket.
- Kontrollera att takbryggan är fri från is och snö innan användning.

6. Garantivillkor

Weland Stål erbjuder garanti på produkten enligt garantibevis som finns på hemsidan www.welandstal.se, under förutsättning att installationen och användningen sker enligt denna manual samt produktens tekniska specifikationer. För detaljerad information och ytterligare instruktioner, vänligen konsultera Weland Stål.